

Používateľský manuál

PUKY - DETSKÝ BICYKEL



Prosím, pozorne si prečítajte tento manuál pred prvým použitím tohto detského bicykla.
Uschovajte tento manuál na bezpečnom mieste pre možnú budúcu potrebu.

Používateľský manuál

PUKY- DETSKÝ BICYKEL

1. Úvod

Gratulujeme ku kúpe tohto detského kola PUKY. Získali ste výrobok, ktorý Vášmu dieťaťu určite prinesie veľkú radosť. Táto užívateľská príručka vám poskytne rady, ako tento detský bicykel bezpečne používať. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, kontaktujte prosím Vášho odborného dealera na internetovej adrese: www.domafit.cz

2. Zodpovednosť rodičov

Tento bicykel spĺňa požiadavky európskej normy EN71, ako je uvedené v označení CE. Nebezpečenstvo počas hrania s bicyklom je možno z veľkej časti vylúčiť riadnym užívaním. Majte na pamäti, že temperament detí a prirodzené nutkanie hrať si môže viesť k nepredvídateľným situáciám a taktiež k nebezpečenstvu, za ktoré predajca nemôže niesť zodpovednosť. Mali by ste preto učiť svoje dieťa k správnejmu použitiu bicykla a taktiež im povedať o možnom nebezpečenstve.

3. Varovanie

Tento detský bicykel nie je určený k športovému používaniu (napr. skákanie). Dieťa by malo nosiť vhodné oblečenie a uzavreté topánky pri jazdení na tomto bicykli. PUKY odporúča používať ochrannú helmu (viz príslušenstvo PUKY). Dieťa na tomto kole nesmie jazdiť v blízkosti schodiska, schodu, kopcov, strmých svahov, bazéna a iných vodných plôch.

Tento bicykel nesmie byť používaný na verejných komunikáciách.

4. Prvá jazda

Upravte Vaš bicykel na patričnú veľkosť Vášho dieťaťa. Sedlo musia byť nastavené tak, aby dieťa dosiahlo na zem aspoň špičkou nohy, ale pokiaľ možno celým chodidlom.

Jedine tak je Vaše dieťa schopné udržať svoju rovnováhu, keď bicykel stojí. Značka pre min. zasunutie sedla musí byť dodržaná po celú dobu používania bicykla.

Bezpečnú výšku riadidiel (ktorý zahŕňajú ručnú brzdu a zvonček) po nastavení sedla tiež upravte, tak aby Vaše dieťa mohlo ľahko dosiahnuť na riadidlá, zatiaľ čo sedí na bicykli.

Skontrolujte detský bicykel prv než ho Vaše dieťa použije. **Bezpečnostní list je uvedený nižšie.**

Pri skladaní pedálu (metrický závit 15 mm alebo imbus 6 mm) si dávajte pozor na pravotočivej alebo ľavotočivej závit, ktoré sú označené R alebo L na pedáli blízko skrutky.

Poznámka! Ak sa dieťa neudrží stabilne na bicykli, je možné na bicykel pripevniť prídavná kolesa. Pri montáži týchto prídavných kolies sledujte napnutie reťazu. Akonáhle Vaše dieťa udrží rovnováhu na bicykli, prídavné kolesá odmontujte.

5. Údržba

Overte si, či brzdy fungujú. Povrch brzdy musí byť čistý (bez masnôt) a musí byť v správnej polohe. Skontrolujte, či sú skrutkované spoje tesné. Pri výmene brzdového obloženia sa uistite, či je okraj bloku zlučiteľný s hliníkovým alebo liatinovým okrajom. Tiež skontrolujte, či sú skrutky u riadidiel a sedla patrične utiahnutia. Ďalej preverte napnutie reťaze a v prípade potreby reťaz dotiahnite (odmontovaním zadného kolesa, nastavením reťaze a opätovným utiahnutím zadného kolesa).

Skontrolujte tlak v pneumatikách (predpísaný tlak je uvedený na stranách pneumatík). Poškodené alebo zdeformované časti nesmie byť opravené, ale okamžite vymenené. Originálne náhradné diely je možné získať prostredníctvom svojho predajcu PUKY.

Všetky údržbárske práce vyžadujú znalosti odborníka, preto prosím kontaktujte svojho predajcu PUKY či iný obchod s bicykli. Toto by nemali vykonávať deti, ale záujem detí je vždy vítaný.

Pravidelné čistenie oddaľuje výskyt korózie. Všetky nafarbené a pochrómované časti môžu byť čistené a konzervovať pomocou dostupných komerčných výrobkov, určených pre servis automobilu. Používajte len ekologicky šetrné výrobky, nikdy nepoužívajte akékoľvek agresívne čistiace prostriedky. Na pohyblivé časti detského bicykla (napr. šlapky, kolesá) použite napríklad vazelínu alebo olejový postrek (napr. Balistol). Mažte pravidelne reťaz (reťazovým olejom alebo univerzálnym) a v prípade potreby ho vyčistite.

Poznámka: strany ráfikov kde sa nachádza brzdná plocha nesmie byť mastné!

Raz od času musí byť úpravy a mazanie hlavy bicykla a ložísk kontrolované odborníkom.

V zime musí byť bicykel chránený proti soli. Dlhodobu tento bicykel neskladujte vo vlhkých miestnostiach (napr. garáž).

Poznámka!

Nepoužívajte na umytie bicykle vysokotlakových prístrojov.

Použitie

Bicykel používajte len v chránenom prostredí, ďaleko od cestného provozu. Detský bicykel nie je v súlade s požiadavkami a pravidlami cestnej premávky a nesmie byť používané na verejnej komunikácii. Prípustná hmotnosť pre toto kolo je max 50 kg. Nosič batožiny má max.nosnosť 10 kg. Všetky z bezpečnostných dôvodov odporúčame nepoužívať tento nosič batožiny.

Poznámka! Rovnako ako u automobilových pneumatík i pneumatiky na tomto detskom bicykli, ak dlhú dobu stojí na jednom mieste, môžu spôsobiť škvrny na podlahe. Tomu sa prosím skúste vyhnúť.

Poznámka! Dávajte pozor, aby Vaše dieťa neodšroubovalo ventilky pneumatík tohto detského bicykla (nebezpečenstvo prehltnutia).

Záruka

Náhrada škody je oprávnená v prípade správneho používania detského bicykla. Použitie násilia a z toho vyplývajúce opotrebenia nie je zahrnuté v záruke.

Ako nám môžete urobiť radosť!

Vysvetlite svojmu dieťaťu, ako bicykel funguje. V tejto súvislosti je dôležité vysvetliť, ako funguje brzda, ďalej čo nasleduje, keď dieťa zabrzdí prednou brzdou príliš prudko, alebo ako brzdiť na mokrom povrchu.

Prvý krok, ako naučiť svoje dieťa použiť brzdy, je nájdenie vhodnej plochy. Povedzte Vášmu dieťaťu, kde využiť svoj bicykel a kde nie. Budeme radi len v tom prípade, kedy bude dieťa svoj bicykel kontrolovať, nie že bicykel bude kontrolovať Vaše dieťa.

Prajeme príjemný deň!


Používateľský manuál

PUKY- DETSKÝ BICYKEL

Sedátko	chránené pred pretočením sedátka značka najmenšieho zníženia sedátka šlapky nôh sa dotýkajú zeme
Riadidlá	značka najmenšieho zníženia riadidlá bezpečné ochrana riadidiel ľahké dosiahnutie, dieťa sedí rovno postranné ochrana gripu
Brzdy	bezpečné brzdové páčky, ľahko dosiahnuteľné, bezporuchovú prevádzku, čisté brzdové obloženia, zbavené mastnoty
Brzdzenie pedále	funkcia testovaná
Reťaz	napnutie reťaze OK, dostatočne namazaný, kompletné prehliadka reťaze
Pneumatiky	dostatočne hlbokým vzorkom, dostatočný tlak v pneumatikách, (predpísaný tlak je označený na strane pneumatiky)
Kolesa	bez deformácie, nepoškodený výplet kolesa
Pedále	hladké otáčanie, bezpečné bez nadmerného hranie
Zvonček	prenikavý zvuk, ľahký dosah
Vizuálne inšpirácie	diely bez chýb a všetky komponenty, ako sú nárazníky a nosič batožiny bezpečne nainštalované

Identifikačný štítok

PUKY- DETSKÝ BICYKEL



DE - Bitte Ihr Typenschild umseitig ausfüllen! Das PUKY-Typenschild ist, wie auf der folgenden Zeichnung beschrieben, an den Fahrzeugen angebracht und für Ersatzteilbestellungen bei Ihrem Fachhändler zu notieren.

GB - Please complete the identification plate on the vehicle passport page. The PUKY identification plate is fitted to the cycles as shown in the drawings below and must be noted down for ordering replacement parts from your dealer.

NL - Typeplaatje aan de ommezijde a.u.b. invullen! De voertuig is voorzien van een PUKY kenplaat – zie ook de volgende afbeeldingen-en is bestemd voor het bestellen van reserveonderdelen door uw dealer.

FR - Remplissez votre plaque signalétique au verso S.V.P. ! La plaque signalétique PUKY est apposée sur les véhicules r l'endroit indiqué sur les croquis suivants et les indications qu'elle donne devront être fournies r votre distributeur lors des commandes de pièces de rechange.

SK - Vyplňte prosím identifikačný štítok. Identifikačný štítok je pripevnený na bicykli, jako je uvedené na obrázkoch nižšie. Pri objednaní náhradných dielov musíte uviesť informácie, ktoré sú uvedené na tomto štítku.

Preukaz majiteľa


.....
Meno

.....
Priezvisko

.....
Poštové smerovacie číslo

.....
Ulica, číslo popisné

.....
.....
Město



Váš predajca



WWW.PUKY.DE

WWW.DOMAFIT.CZ